

# 石蜡切片机操作说明

- 1、将蜡块固定于切片机头上的夹座内，调整到稍离开切片能够切到的位置上，注意蜡块组织切面与切片刀口要垂直平行。
- 2、再调整蜡块组织切面恰好与刀口接触，旋紧刀架，固定好机头。
- 3、根据需要调整切片厚度。
- 4、摇动切片机手轮先进行修整切片，直到切出完整的最大组织切面后，再进行切制。
- 5、用右手转动切片机手轮，左手用毛笔托起蜡片，协调地进行操作。
- 6、切下的蜡带，一端用镊子轻轻拉起，应尽可能将切片带拉直展开，用镊子将蜡带从刀口向上挑起，拉下蜡带，然后轻拖铺于载玻片（载玻片事先点 2-3 滴清水并用粘片剂抹平）上。

## \* 切片机使用注意事项 \*

- 1、切片刀十分锋利，使用完打上护栅。切片完成后应及时擦净刀口。
- 2、切片机的各个零件和螺丝应旋紧，否则将会产生震动，忌旋得过紧，以免滑丝。在每次更换蜡块时，应检查一下组织块是否夹紧，切片刀是否稳固。